

- Con la cintura di sicurezza allacciata, dare un breve strattone al nastro in prossimità della fibbia. La fibbia deve rimanere bloccata saldamente.
- Con la cintura di sicurezza slacciata, srotolare completamente la cintura. Verificare che si srotoli in modo scorrevole, senza intoppi o strattoni. Lasciare ritrarre completamente la cintura, verificando nuovamente che funzioni in modo scorrevole.
- Srotolare parzialmente la cintura di sicurezza, quindi trattenere la piastra della linguetta e dare un breve strattone in avanti. Il meccanismo deve bloccarsi e impedire un ulteriore srotolamento.

Se una qualsiasi delle cinture di sicurezza non soddisfa questi criteri, rivolgersi immediatamente al concessionario/riparatore autorizzato.

AVVERTENZA CINTURA DI SICUREZZA NON ALLACCIATA

La funzione di avvertenza cintura di sicurezza non allacciata si attiva quando il veicolo è in movimento e la cintura del guidatore è slacciata. A seconda del mercato, si avverte un segnale acustico e la spia sul quadro strumenti si accende. Vedere **50, CINTURA DI SICUREZZA (ROSSA)**. I segnalatori acustici e visivi applicabili alla funzione di avvertenza cintura di sicurezza non allacciata dipendono dal mercato per soddisfare i requisiti dei singoli mercati. I segnali di allarme possono inoltre cambiare a seconda se il veicolo è fermo o se la velocità del veicolo supera la soglia prestabilita. In alcuni mercati, la funzione di avvertenza cintura di sicurezza non allacciata viene applicata anche al sedile passeggero anteriore.

Sul centro messaggi viene inoltre visualizzato un sistema di avvertenza cintura di sicurezza non allacciata dei sedili anteriori e posteriori che avvisa il guidatore qualora una cintura di sicurezza di un sedile occupato non fosse allacciata o dovesse venire slacciata durante la marcia.



E144213

- Ogni posto a sedere è rappresentato dall'icona di un passeggero, il cui colore indica lo stato della cintura di sicurezza:
 - Verde - la cintura di sicurezza nella posizione indicata è allacciata.
 - Rossa - la cintura di sicurezza nella posizione indicata è stata slacciata a veicolo acceso. Questa spia diventa grigia trascorsi 30 secondi.
 - Grigia - la cintura di sicurezza non è allacciata.

Nota: le spie vengono visualizzate per 30 secondi ogni volta che si verifica un cambiamento di stato, ad esempio viene slacciata o allacciata una cintura di sicurezza, oppure una portiera viene aperta e poi chiusa.

- Inoltre, nelle seguenti condizioni entrerà in funzione un segnale acustico:
 - La cintura di sicurezza di un sedile anteriore occupato non viene allacciata o viene slacciata durante la marcia.
 - Una cintura di sicurezza posteriore viene slacciata.

Cinture di sicurezza

Nota: *gli oggetti posizionati sul sedile passeggero anteriore potrebbero attivare il segnale acustico e la spia di avvertenza cintura di sicurezza non allacciata. Si consiglia di fissare eventuali oggetti posti sul sedile del passeggero anteriore usando la cintura di sicurezza.*