

peso massimo.....	88	Pulizia della carrozzeria.....	237
Portellone.....	5	Pulizia della pelle.....	239
altezza di apertura ad azionamento		Pulizia del lunotto.....	238
elettrico.....	11	Pulizia del sottoscocca.....	237
apertura e chiusura.....	9-10	Pulizia del veicolo	
Portellone ad azionamento elettrico.....	10	abitacolo.....	238
altezza di apertura.....	11	cerchi in lega.....	238
Posizione di parcheggio nel periodo		dopo la guida fuoristrada.....	238
invernale.....	235	getti lavavetro.....	240
Posizioni preferite		lunotto.....	238
dettagli di navigazione.....	190	moquette e tappetini.....	240
navigazione.....	190	protezioni airbag.....	240
Postura corretta.....	21	sottoscocca.....	237
Prese di alimentazione.....	87	Punti di ancoraggio.....	38
Prese di alimentazione ausiliarie.....	87	Punti di ancoraggio (bagagli).....	89
Pressioni		Punti di ancoraggio (ISOFIX).....	37
pneumatici.....	264	Punti di ancoraggio ISOFIX.....	37
Profondità di guado		Punti di interesse (PDI).....	191
schermo a sfioramento assistenza.....	137	PDI.....	192
Programma generico.....	132	ricerca.....	192
Programma sabbia.....	133	Punti di traino.....	281
Protezione anti-intrappolamento			
cristalli.....	74	<b>Q</b>	
Protezione dello spazio dell'abitacolo		Quadro strumenti.....	45, 240
disinserimento temporaneo.....	17	gamma carburanti.....	48
Prova del veicolo su strade viaggianti.....	227	menu.....	46
Pulizia		computer di bordo.....	46
abitacolo.....	238	configurazione del veicolo.....	46
carrozzeria.....	237	display strumentazione.....	46
cerchi in lega.....	238	funzioni di guida.....	46
cinture di sicurezza.....	239	messaggi di avvertenza.....	46
cristalli.....	238	spie.....	49
dopo la guida fuoristrada.....	238	test spie.....	49
getti lavavetro.....	240	unità di misura dei display.....	48
lunotto.....	238		
moquette e tappetini.....	240	<b>R</b>	
pelle.....	239	Radio	
protezioni airbag.....	240	comandi.....	148
sottoscocca.....	237	comandi DAB.....	150
Pulizia cristalli.....	238	DAB	
Pulizia degli interni		impostazioni.....	151
moquette e tappetini.....	240	stazioni.....	152
Pulizia dell'abitacolo.....	238		
protezioni airbag.....	240		

risintonizzazione automatica delle stazioni.....	149
Radio (Standard).....	207
Radio (standard)	
blocco su stazione.....	206
comandi.....	201, 204
controllo volume adattativo.....	202
elenco dei servizi DAB.....	209
frequenze alternative.....	206
informazioni sul traffico.....	206
memorizzazione automatica delle stazioni.....	205
messaggi DAB.....	209
notiziari.....	207
ricerca gruppo DAB.....	208
risintonizzazione automatica delle stazioni.....	205
sintonizzazione manuale radio DAB.....	209
stazioni preselezionate radio DAB.....	208
tasti di preselezione.....	205
toni.....	202
volume delle informazioni sul traffico.....	207
Radio DAB	
audio standard.....	207
gruppi.....	152, 208
impostazioni.....	151
messaggi visualizzati.....	209
ricerca gruppo.....	208
sintonizzazione manuale.....	209
stazioni preselezionate radio standard.....	208
RDS	
informazioni sul traffico.....	206
notiziari.....	207
TMC	
icone.....	194
panoramica.....	193
Recupero	
fuoristrada.....	282
punti di traino.....	281
trasporto.....	280
Recupero del veicolo	
bloccasterzo.....	9
fuoristrada.....	282
punti di traino.....	281
trasporto del veicolo.....	280
Registrazione	
dati di servizio.....	283
dati eventi.....	283
Registrazione dati del veicolo.....	283
Registrazione dei dati.....	283
Registrazione dei dati eventi.....	283
Reimpostazione dei cristalli.....	236
Requisiti di manutenzione	
spia del tagliando.....	224
Retrovisori	
comandi per il conducente.....	
Riavviamento in marcia.....	97
Riavvio del motore con il veicolo in movimento.....	97
Ricetrasmittitore porta	
assistenza.....	72
cancellazione di tutte le programmazioni.....	71
meccanismo di apertura porta garage.....	70
programmazione.....	70
programmazione del meccanismo di apertura porta garage.....	70
programmazione di dispositivi a codice variabile.....	71
programmazione di un singolo tasto.....	72
Riconoscimento dei segnali del traffico.....	138
Rifornimento	
benzina.....	217
contenuto di zolfo del diesel.....	218
diesel.....	218
esaurimento del carburante.....	219
etanolo.....	217
metanolo.....	218
MTBE.....	218
percentuale di ottano.....	217
precauzioni di sicurezza.....	217
sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante.....	219
Rilevamento guado	
comandi.....	137
Rilevamento veicolo in avvicinamento.....	68
Rimorchio	
collegamenti elettrici.....	91
oscillazioni.....	91