

## DOPPIA CHIUSURA



**Non eseguire mai la doppia chiusura del veicolo se a bordo vi sono persone, bambini o animali. In caso di emergenza, infatti, non sarebbero in grado di scendere dal veicolo e le squadre di soccorso non riuscirebbero a liberarli in tempi brevi.**

La doppia chiusura blocca il veicolo e impedisce l'apertura delle portiere sia dall'interno che dall'esterno. Con la doppia chiusura non è possibile sbloccare né aprire le portiere dall'interno del veicolo.

Questa funzione offre una sicurezza aggiuntiva qualora si debba lasciare incustodito il veicolo. Non è possibile aprire il veicolo neanche rompendo un cristallo e azionando le serrature e le leve di sbloccaggio interne delle portiere.

Inoltre, la doppia chiusura attiva anche il sistema di allarme totale con il rilevamento anti-intrusione (a seconda del mercato) e il rilevamento dell'inclinazione. Se il veicolo è bloccato con la doppia chiusura, l'allarme entra in funzione se:

- Vengono aperti il cofano del vano motore, il portellone o una portiera.
- Viene rilevato un movimento nell'abitacolo del veicolo.
- Il cristallo di un finestrino, del parabrezza anteriore o posteriore o del tettuccio vengono frantumati.
- Il veicolo viene sollevato o inclinato.

In certi mercati, se è installata una suoneria a batteria, l'allarme entra in funzione anche eseguendo una delle azioni seguenti:

- Viene scollegata la batteria del veicolo.
- Si tenta di scollegare la sirena dell'allarme.

***Nota:** in questo stato, se un cristallo è aperto potrebbe entrare in funzione l'allarme a causa del movimento delle correnti d'aria. Per questo motivo, assicurarsi che tutti i finestrini siano completamente chiusi prima di eseguire la doppia chiusura del veicolo.*

## CONFERMA DEL BLOCCAGGIO

Se non si è sicuri che il veicolo sia effettivamente bloccato e l'allarme inserito (con bloccaggio singolo o doppia chiusura), premere il pulsante di bloccaggio della chiave Smart oppure, se è in dotazione il sistema di accesso senza chiave, toccare un sensore di bloccaggio della maniglia esterna di una portiera. I lampeggiatori di emergenza lampeggeranno una volta per indicare e confermare lo stato di bloccaggio corrente.

***Nota:** se il veicolo non è già bloccato e l'allarme non è inserito, premendo il tasto di bloccaggio si blocca il veicolo nella modalità di chiusura singola. Se richiesto, premere nuovamente per attivare la doppia chiusura.*

## RIBLOCCAGGIO E REINSERIMENTO AUTOMATICO DELL'ALLARME

Se una portiera, il portellone o il cofano non vengono aperti nel giro di 40 secondi dal momento in cui il veicolo è stato sbloccato con la chiave Smart, tutte le portiere si bloccheranno di nuovo automaticamente nella modalità utilizzata la volta precedente e l'allarme verrà inserito nuovamente.

## ERRORE DI BLOCCAGGIO

Quando si blocca il veicolo con la chiave Smart si può verificare una mancata chiusura se:

- Una o più portiere, il cofano o il portellone non sono chiusi completamente.
- L'accensione è inserita.
- Una chiave Smart viene lasciata nel veicolo.