

**FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)**

Si accende quando sono accesi i fendinebbia anteriori.

**ABBAGLIANTI (BLU)**

Si accende quando gli abbaglianti vengono accesi o vengono fatti lampeggiare.

**INDICATORI DI DIREZIONE (VERDE)**

Quando vengono azionati gli indicatori di direzione, la spia corrispondente lampeggia.

**INDICATORI DI DIREZIONE DEL RIMORCHIO (VERDE)**

Si accende per il controllo delle lampadine quando si inserisce l'accensione e si spegne una volta che il motore si è avviato.

Se è attaccato un rimorchio, la spia lampeggia insieme alla spia degli indicatori di direzione.

Se la spia non lampeggia, la lampadina di un indicatore di direzione del rimorchio potrebbe essere guasta.

**Nota:** se il rimorchio agganciato e collegato è dotato di luci LED, il controllo delle lampadine non può essere eseguito.

**ASSISTENZA ABBAGLIANTI (VERDE)**

La spia si accende quando la funzione abbaglianti automatici è commutata su abbaglianti.

**STOP/START INTELLIGENTE (VERDE)**

Si illumina quando il motore viene spento dal sistema Eco Stop/Start.

**Nota:** le altre spie normalmente associate allo spegnimento del motore, come ad esempio la spia dell'accensione, non si accendono in caso di spegnimento del motore ad opera del sistema ECO Stop/Start.