

FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)

Si accende quando sono accesi i fendinebbia anteriori.

ABBAGLIANTI (BLU)

Si accende quando gli abbaglianti vengono accesi o vengono fatti lampeggiare.

INDICATORI DI DIREZIONE (VERDE)

Quando vengono azionati gli indicatori di direzione, la spia corrispondente lampeggia.

INDICATORI DI DIREZIONE DEL RIMORCHIO (VERDE)

Si accende per il controllo delle lampadine quando si inserisce l'accensione e si spegne una volta che il motore si è avviato.

Se è attaccato un rimorchio, la spia lampeggia insieme alla spia degli indicatori di direzione.

Se la spia non lampeggia, la lampadina di un indicatore di direzione del rimorchio potrebbe essere guasta.

Nota: se il rimorchio agganciato e collegato è dotato di luci LED, il controllo delle lampadine non può essere eseguito.

ASSISTENZA ABBAGLIANTI (VERDE)

La spia si accende quando la funzione abbaglianti automatici è commutata su abbaglianti.

STOP/START INTELLIGENTE (VERDE)

Si illumina quando il motore viene spento dal sistema Eco Stop/Start.

Nota: le altre spie normalmente associate allo spegnimento del motore, come ad esempio la spia dell'accensione, non si accendono in caso di spegnimento del motore ad opera del sistema ECO Stop/Start.