

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ANTERIORE ADATTATIVO (AFS)

Quando si affronta una curva con i fari accesi, l'AFS regola i fasci di luce dei fari in modo da offrire una migliore illuminazione nella direzione di marcia.

Il sistema AFS è disattivato nei seguenti casi:

- Quando viene selezionata la retromarcia.
- Il veicolo sia fermo.

Se viene rilevato un guasto al sistema, i fari tentano di spostarsi sulla posizione centrale, per poi rimanere fermi. Si accenderà quindi la spia AFS per indicare che è presente un guasto.

Vedere **51, SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
ANTERIORE ADATTATIVO (AMBRA)**.

Se si accende la spia, rivolgersi non appena possibile al proprio concessionario/riparatore autorizzato.