

Отслеживание вашего автомобиля inControl Secure.....	227
Охлаждающая жидкость	
долив.....	303
проверка уровня.....	302
спецификация.....	303
Охранная система	
автоматическое повторное запираение и включение сигнализации.....	20
ошибка запираения при закрывании.....	20
подтверждение блокировки.....	20
простое запираение.....	18
сигнализация.....	283
кренометр.....	22
сирена с автономным питанием.....	22
Очистка	
днище кузова.....	295
жиклеры омывателей.....	299
заднее стекло.....	296
ковровые покрытия и коврики.....	298
кожа.....	297
колеса из легкого сплава.....	296
крышки модулей подушек безопасности.....	298
после поездки по бездорожью.....	296
ремни безопасности.....	298
салон.....	296
снаружи.....	295
стекло.....	296
Очистка автомобиля	
днище кузова.....	295
жиклеры омывателей.....	299
заднее стекло.....	296
ковровые покрытия и коврики.....	298
колеса из легкого сплава.....	296
крышки модулей подушек безопасности.....	298
после поездки по бездорожью.....	296
салон.....	296
Очистка автомобиля снаружи.....	295
Очистка днища кузова.....	295
Очистка заднего стекла.....	296
Очистка кожаной обивки.....	297

Очистка салона.....	296
ковровые покрытия и коврики.....	298
крышки модулей подушек безопасности.....	298
Очистка стекол.....	296

П

Панель приборов.....	55, 299
запас хода по остатку топлива.....	58
меню.....	56
вспомогательные функции при движении.....	56
дисплей панели приборов.....	56
маршрутный компьютер.....	56
настройки автомобиля.....	56
отображаемые единицы измерения.....	59
предупреждения.....	57
проверка ламп.....	60
сигнализаторы.....	60
Парковка без участия водителя.....	146
выбор Park Assist.....	148
ограничения системы Park assist.....	149
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	150
Перевозка груза	
крепление груза.....	110
Передатчики	
электронный ключ.....	365
Передатчики ключа.....	11
Передние стеклоочистители.....	75
зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	294
Передние фары	
адаптивный.....	71
выравнивание.....	70
дневные ходовые фонари.....	68
задержка выключения.....	68
замена лампы.....	287
конденсат.....	70
ксеноновые.....	288
омыватели.....	79
органы управления водителя.....	

профиль светового пучка.....	70	модификации для людей с	
сигнализатор (AFS).....	63	ограниченными физическими	
сигнализатор включения дальнего		возможностями.....	54
света.....	66	отключение.....	51
сигнализатор системы управления		очистка крышек.....	298
дальним светом.....	65	раскрытие.....	50, 53
система управления дальним		расположение.....	49
светом.....	69	сигнализатор.....	53, 63
снятие.....	289	техническое обслуживание.....	283
спецификация ламп.....	364	шторка.....	52
эксплуатация за границей.....	70	Поездки за границей	
Передний блок адаптивного управления		профиль светового пучка.....	70
освещением.....	71	фары.....	70
Перезапуск двигателя во время		Поездки на небольшие расстояния	
движения.....	122	противосажевый фильтр (DPF).....	282
Плафоны освещения салона.....	72	Поездки по бездорожью	
замена лампы.....	287	выбор режимов водителем.....	169
интенсивность.....	73	грязь/колея.....	168
подсветка.....	73	навигация.....	244
режим отключения всех световых		выбор изображения компаса.....	246
приборов.....	73	использование сохраненного	
спецификация ламп.....	364	маршрута.....	245
типы.....	72	новый маршрут.....	245
Поворотный селектор передач.....	129	опции маршрута.....	245
Повтор и воспроизведение композиций		основная программа.....	167
на CD в произвольном порядке.....	264	последующая очистка.....	296
Подвеска		программа "Dynamic".....	168
адаптивная динамическая		программа "Песок".....	168
система.....	134	травы/гравий/снег.....	168
Подголовники		эвакуация.....	351
задние сиденья.....	31	Полная выработка топлива.....	274
передние сиденья.....	31	Полное закрывание.....	20
Поддержание дистанции		Полное открывание.....	10
отмена.....	159	Полноэкранный режим для просмотра	
Подключение дополнительного		видео.....	207
устройства.....	200	Портативные устройства	
Подключение соединительных		воспроизведение.....	200
проводов.....	309	воспроизведение MP3-файла.....	265
Подушки безопасности		органы управления.....	194, 263
боковые.....	52	повтор и воспроизведение в	
в передней части салона.....	52	случайном порядке	
информация по обслуживанию.....	54	MP3-файлов.....	265
		подключение.....	197

подключение нескольких устройств.....	200	электрические соединения.....	115
подключение устройств.....	198, 266	Проблемы обнаружения препятствий.....	162
подключение устройства.....	265	Пробуксовка колес.....	131
подключение через разъем AUX.....	265	Проверка автомобиля на роликовом стенде.....	284
подключение через разъем USB/iPod.....	265	Проверка давления (шины) проверка после ремонта.....	342
смена устройства.....	202	Проверка давления в шинах после ремонта.....	342
сопряжение.....	201–202	Программа "Песок".....	168
Последствия отсоединения аккумуляторной батареи.....	313	Программирование эксплуатационных регулировок.....	27
Правильная посадка.....	26	Проигрыватель компакт-дисков воспроизведение с портативного устройства.....	200
Предохранители		загрузка CD.....	183
блок предохранителей в багажном отделении.....	324	сопряжение портативного устройства.....	201–202
блок предохранителей в моторном отсеке.....	318	Проигрыватель компакт-дисков (станд.) адаптивное управление громкостью.....	253
блок предохранителей в салоне.....	321	воспроизведение MP3-файла.....	265
расположение.....	315	выбор дорожки.....	264
смена.....	316	загрузка.....	264
Предупреждение о перестроении из полосы движения.....	177	органы управления.....	252
Препятствия регулировке положения сиденья.....	26	повтор и воспроизведение в случайном порядке.....	264
Приемопередатчик управления гаражными воротами		подключение портативных устройств.....	266
помощь.....	91	тембр.....	254
программирование.....	88	Противобуксовочная система включение.....	132
программирование отдельной кнопки.....	90	выключение.....	131
программирование устройства с плавающим кодом.....	90	Противосажевый фильтр (DPF).....	281
программирование устройства управления приводом гаражных ворот.....	89	поездки на небольшие расстояния.....	282
сброс всех запрограммированных кнопок.....	89	содержание серы.....	273
управление приводом гаражных ворот.....	88	эксплуатация при низких температурах.....	282
Прицеп		Противотуманные фары/фонари сигнализаторы	
масса		в задней части салона.....	63
максимальная масса.....	113	в передней части салона.....	65
раскачивание.....	115		