

изображение компаса.....	246
карта.....	239
автомасштабирование.....	234
разделенный экран.....	233
контакты в экстренных случаях.....	239
лицензирование.....	248, 250
меню.....	231
местоположение дилеров.....	240
местоположение дома.....	238
начать указание маршрута.....	236
общие сведения.....	229
объекты инфраструктуры (POI).....	240–241
категории.....	241
поиск.....	241
отказ от гарантий.....	250
отмена инструкций.....	237
правовые организации.....	247, 249–251
пункты объезда.....	236
режимы экрана.....	234
указание пункта назначения.....	235
область поиска.....	235
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	239
управление.....	230
условия лицензии.....	247, 249
Старение (шин).....	332
Стеклоомыватели.....	75
Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	78
Стеклоочистители и омыватели.....	75
датчик дождя.....	77
зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	79
органы управления водителя.....	
режим регулирования по скорости движения.....	78
уровень жидкости.....	306
устранение оставшихся капель.....	78
Стояночный тормоз.....	136
сигнализатор.....	61
Сцепление.....	
уровень жидкости.....	304

Сцепление и тормоза.....	
регулировка.....	361
Съемная шаровая опора тягово-сцепного устройства.....	116

Т

Таймер климат-контроля.....	104
дополнительные пульта дистанционного управления.....	106
использование пульта дистанционного управления.....	105
элементы питания пульта дистанционного управления.....	106
Тахометр.....	55
ТВ.....	
органы управления.....	203
органы управления режимом двойного изображения.....	208
режим двойного изображения.....	209
Телевизор.....	
органы управления.....	203
Телефон.....	219, 268
безопасность.....	220, 267
громкость телефона.....	224
завершение вызова.....	269
значки.....	223
исходящие вызовы.....	269
набор номера.....	269
общие сведения.....	219
органы управления на рулевом колесе.....	223
отклонение вызова.....	269
прием вызова.....	269
режим громкой связи.....	220, 268
смена телефона.....	222
совместимость Bluetooth.....	221, 267
сопряжение.....	222
при помощи телефона.....	221
сопряжение к системе.....	269
сопряжение при помощи телефона.....	221
сопряжение с помощью сенсорного экрана.....	222
сопряжение через Bluetooth.....	269

список совместимых устройств.....	221, 267	закрывание капота.....	285
телефонная книга.....	224	замена лампы.....	287
Температура тормозов.....	172	замена предохранителя.....	316
Техника безопасности в гараже		запуск от внешнего аккумулятора.....	311
вентиляторы двигателя.....	284	использование пускового устройства.....	311
выхлопные газы.....	284	комплект для ремонта шин.....	339
горячие компоненты.....	284	обкатка.....	280
использование домкрата.....	284	очистка	
меры предосторожности при обращении с АКБ.....	284	днище кузова.....	295
электрические компоненты.....	284	заднее стекло.....	296
Технические данные		кожа.....	297
масса.....	360	колеса из легкого сплава.....	296
регламент радиосвязи.....	367	ремни безопасности.....	298
регулировка углов установки колес.....	361	салон.....	296
Технические характеристики		снаружи.....	295
MTBE.....	272	стекло.....	296
вес.....	360	после поездки по бездорожью.....	296
двигатель.....	355	проверка давления в шинах после ремонта.....	342
емкость топливного бака.....	276	противосажевый фильтр (DPF).....	281
жидкости.....	356	процедура ремонта шин.....	341
метанол.....	272	расположение табличек.....	353
размеры.....	362	ремонт лакокрасочного покрытия.....	299
расположение табличек.....	353	спецификация ламп.....	364
регулировка педалей сцепления и тормоза.....	361	технические характеристики смазочных материалов и рабочих жидкостей.....	356
регулировка углов установки колес.....	361	топливная система.....	287
смазочные материалы.....	356	тормозные колодки.....	281
этанол.....	272	тяжелые условия эксплуатации.....	281
Технические характеристики смазочных материалов.....	356	уровень жидкости привода сцепления.....	304
Техническое обслуживание		уровень моторного масла.....	301
блок предохранителей (салон).....	321	уровень омывающей жидкости.....	306
блок предохранителей в багажном отделении.....	324	уровень охлаждающей жидкости.....	302
блок предохранителей в моторном отсеке.....	318	уровень тормозной жидкости.....	304
долив масла.....	302	элемент питания электронного ключа.....	16
ежедневные проверки.....	280	Топливная система.....	287
еженедельные проверки.....	281	Топливо и заправка.....	274
емкости.....	358		