

Проверка уровней рабочих жидкостей

 Применяйте только новую жидкость из герметичной емкости (жидкости из открытых емкостей или слитые из системы ранее содержат влагу, что может негативно отразиться на характеристиках, поэтому их нельзя использовать).

 Не доливайте тормозную жидкость до максимальной отметки (за исключением случаев, когда были заменены тормозные колодки). Если у вас есть сомнения, обратитесь за помощью к специалисту.

1. Долейте тормозную жидкость в резервуар по крайней мере до минимальной отметки.
2. Закройте крышку бачка тормозной жидкости, повернув ее по часовой стрелке.
3. Установите на место крышку под капотом. См. **286, КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ – УСТАНОВКА.**

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ

 Не допускайте попадания оmyвaющей жидкости на источники открытого пламени и искрообразования.

 Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже 4°C (40°F), применяйте жидкость оmyвателя с защитой от замерзания.

 Применяйте только разрешенные жидкости стеклоомывателя.

 Старайтесь избегать проливания, особенно при использовании неразбавленных жидкостей или растворов с высокой концентрацией. В случае проливания немедленно промойте водой участок, на который попала жидкость.

Из бачка оmyвателя жидкость подается на жиклеры ветрового и заднего стекла, а также на жиклеры оmyвателя фар.

Проверяйте уровень в бачке и доливайте жидкость не реже одного раза в неделю. Всегда доливайте жидкость оmyвателя для предотвращения замерзания.

Периодически включайте оmyватель для проверки работоспособности жиклеров и их ориентации.

ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЯ

Из бачка оmyвателя жидкость подается на жиклеры ветрового и заднего стекла, а также на жиклеры оmyвателя фар.

Проверяйте уровень в бачке и доливайте жидкость не реже одного раза в неделю. Всегда доливайте жидкость оmyвателя для предотвращения замерзания.

Периодически включайте оmyватель для проверки работоспособности жиклеров и их ориентации.

1. Перед снятием крышки горловины очистите ее и бачок жидкости оmyвателя во избежание попадания в бачок грязи.
2. Снимите крышку заливной горловины.

Проверка уровней рабочих жидкостей

3. Заполняйте бачок, пока жидкость не станет видна в горловине.
4. Установите крышку горловины на место.