

Общие сведения о стандартной аудиосистеме

11. Меню CD (Компакт-диск).

12. Слот для установки компакт-диска.

13. Поиск вперед:

- Кратковременно нажмите для выбора следующей радиостанции вверх по диапазону или выбора следующего трека на выбранном аудиоисточнике.
- Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручной настройки радио или сканирования вперед по трекам. В режиме ручного поиска радиочастот следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим шагом.

14. Кнопка извлечения компакт-диска.

15. Поиск назад:

- Кратковременно нажмите для выбора предыдущей станции вниз по диапазону или выбора предыдущего трека на выбранном аудиоисточнике.
- Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручной настройки радио или сканирования назад по трекам. В режиме ручного поиска радиочастот следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим шагом.

16. MODE (Режим): Нажмите для циклического перехода между аудиоисточниками.

17. Нажмите для увеличения громкости.

18. Нажмите для уменьшения громкости.

19. Поиск назад:

- Быстрое нажатие для выбора предыдущей предварительной настройки радио или предыдущей композиции на выбранном аудиоисточнике.
- Продолжительное нажатие для сканирования перемотки композиции назад.

20. Поиск вперед:

- Нажмите и отпустите для выбора следующей сохраненной радиостанции или следующего трека на выбранном аудиоисточнике.
- Продолжительное нажатие для сканирования перемотки композиции вперед.

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ (AVC)

Функция AVC регулирует уровень громкости для компенсации изменений уровня шума при движении, когда автомобиль набирает или снижает скорость.

Примечание: Настройка AVC представляет собой шаг увеличения громкости, а не уровень громкости.

Если задан **нулевой** уровень AVC, громкость не будет увеличиваться. При настройке низкого уровня увеличение громкости на скорости будет минимальным. При использовании настройки высокого уровня с увеличением скорости громкость будет заметно увеличиваться.

Чтобы настроить уровень AVC:

1. Нажмите кнопку **MENU** (Меню) (2).
2. Выберите **Audio settings** (Настройки аудиосистемы).