

Warnleuchten

MOTORFEHLFUNKTION (ORANGE)



Leuchtet bei Vorliegen einer Motorstörung auf. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DIESELRUSSFILTER (DPF) (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der DPF fast voll ist. Falls diese Warnleuchte aufleuchtet, so bald wie möglich das DPF-Regenerierungsverfahren ausführen (siehe 76, **DIESELRUSSFILTER (DPF)**).

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Erlischt die Leuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, liegt eine Störung vor. Starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Blinkt die Leuchte während der Fahrt, ist die DSC aktiviert.

Ein Fehler im DSC-System wird durch eine kontinuierlich aufleuchtende Warnleuchte angezeigt. Das Fahrzeug kann noch gefahren werden, jedoch ohne die Unterstützung durch die DSC. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) AUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn das DSC-System ausgeschaltet ist.

DIFFERENZIALSPERRE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Differenzialsperre eingeschaltet ist. Leuchtet die Kontrollleuchte nach der Getriebeentsperrung weiterhin auf, kann eine Verspannung des Getriebes vorliegen. Durch Rückwärts- und anschließendes Vorwärtsfahren wird dieses Problem in der Regel gelöst. Leuchtet die Leuchte weiterhin auf, so bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

NEBELSCHLUSSLEUCHTE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet sind.

FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.

BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die entsprechende Leuchte blinkt, wenn eine Blinkleuchte in Betrieb ist. Blinkt sie nicht oder sehr schnell, ist eine der Glühlampen defekt.