

RAD- UND REIFENGRÖSSEN

Felgen	Reifen	Größe
Leichtmetall 7,0J x 16	Goodyear Wrangler MT/R Continental Cross Contact AT	LT 235/85 R16 (114Q) 235/85 R16C (114S)
Stahl 6,5J x 16	Goodyear Wrangler MT/R Continental Cross Contact AT	LT 235/85 R16 (114Q) 235/85 R16C (114S)
Stahl 5,5J x 16	Michelin Latitude Cross	7.50 R16C (112S)

REIFENDRÜCKE



Der Druck der kalten Reifen ist regelmäßig mit einem präzisen Druckmessgerät zu prüfen.

Die Reifendrücke sind auf dem Reifendruckschild an der B-Säule angegeben.

Siehe **116, ANBRINGUNGSRORTE VON SCHILDERN**.

Das folgende Verfahren zur Kontrolle und Einstellung der Reifendrücke verwenden:

1. Die Ventilkappe abnehmen.
2. Ein Reifendruckmessgerät/eine Reifenpumpe fest auf das Ventil aufsetzen.
3. Den Reifendruck auf dem Messgerät ablesen und gegebenenfalls Luft nachfüllen.
4. Wurde Luft in den Reifen nachgefüllt, das Messgerät abnehmen und neu ansetzen, bevor der Druck abgelesen wird. Anderenfalls kann der Messwert ungenau sein.
5. Bei zu hohem Reifendruck das Messgerät abnehmen und durch Drücken auf die Mitte des Ventils Luft aus dem Reifen lassen. Das Messgerät wieder am Ventil ansetzen und den Druck prüfen.
6. Die Schritte wiederholen und Luft nachfüllen bzw. ablassen, bis der korrekte Reifendruck erreicht ist.
7. Die Ventilkappe wieder aufsetzen.

VERWENDEN VON SCHNEEKETTEN



**Traktionshilfen nur auf schneebedeckten Straßen mit harter Oberfläche verwenden.
Mit Traktionshilfen niemals schneller als 50 km/h (30 mph) fahren.**

Von Land Rover zugelassene Traktionshilfen können verwendet werden, um die Traktion auf einer schneebedeckten, harten Straßenoberfläche zu verbessern. Sie dürfen nicht im Gelände verwendet werden.

Ist es erforderlich, Traktionshilfen zu montieren, müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Sicherstellen, dass die Differenzialsperre aktiviert ist.
- Von Land Rover zugelassene Traktionshilfen können nur an den Vorderrädern, nur an den Hinterrädern oder sowohl an den Vorder- als auch an den Hinterrädern montiert werden. Das Fahrzeug muss mit Standardfelgen und -reifen ausgerüstet sein. Von Land Rover zugelassene Traktionshilfen wurden entsprechend getestet, damit sie keine Schäden am Fahrzeug verursachen. Informationen hierzu erhalten Sie bei einem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb.
- Nicht zugelassene Traktionshilfen können nur an den Hinterrädern montiert werden.