

2. Выберите **BLUETOOTH**.
3. Выберите **SEARCH DEV** (Поиск устройства).

Примечание: Поиск можно прервать, нажав кнопку "назад".

4. Выберите необходимое устройство с помощью регулятора выбора меню. После процедуры подключения система вернется к ранее выбранному аудиисточнику.

Примечание: На некоторых телефонах может потребоваться ввод 4-значного персонального идентификационного номера (PIN). В этом случае введите 4 нуля ("0000").

Примечание: Телефон будет автоматически осуществлять процедуру сопряжения при каждом включении аудиосистемы. Если автоматическое сопряжение не удалось, выполните процедуру сопряжения телефона вручную.

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **BLUETOOTH**.
3. Выберите **PAIRED DEV** (Сопряженное устройство).
4. Выберите необходимый телефон из списка сохраненных телефонов.
5. Выберите **CONNECT** (Подключить). На экране аудиосистемы появится запрос подтверждения.

6. Нажмите и удерживайте кнопку "назад" для закрытия меню настройки.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **BLUETOOTH**.
3. Выберите **PAIRED DEV** (Сопряженное устройство).
4. Выберите необходимый телефон из списка сохраненных телефонов.
5. Выберите **DISCONNECT** (Отсоединить). На экране аудиосистемы появится запрос подтверждения.
6. Нажмите и удерживайте кнопку "назад" для закрытия меню настройки.

УДАЛЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕЛЕФОНА

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **BLUETOOTH**.
3. Выберите **PAIRED DEV** (Сопряженное устройство).
4. Выберите необходимый телефон из списка сохраненных телефонов.
5. Выберите **CLEAR** (Удалить). На экране аудиосистемы появится запрос подтверждения.