



E135741

Жидкость должна находиться между верхним выступом и нижним концом щупа.

ДОЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ❗ Для долива используйте жидкость с соответствующими техническими характеристиками. См. **148, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.**
- ❗ Не наполняйте бачок выше верхней отметки на щупе.

Примечание: Цвет рабочих жидкостей рулевого усилителя может быть различным. Это не является признаком неисправности.

Долейте до отметки **MAX** жидкость с приемлемыми техническими характеристиками. См. **148, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.**