

Наружные световые приборы

В следующей таблице приведена рекомендованная настройка.

Загрузка автомобиля	Положение переключателя
Только водитель (багажный отсек пустой)	0
Водитель и передний пассажир (багажный отсек пустой)	0
Водитель и пассажиры на всех сиденьях (багажный отсек пустой)	1
Все сиденья заняты; багажный отсек загружен до максимально допустимой нагрузки на задний мост	2
Только водитель; багажный отсек загружен до максимально допустимой нагрузки на задний мост	3

ФАРЫ – ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА

При некоторых атмосферных условиях возможно запотевание рассеивателей фар. Это не влияет на работу фар, и при нормальной эксплуатации запотевание исчезнет естественным путем.