

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ (ЗЕЛЕНЬЙ)



Горит при включенных габаритных фонарях.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЬЙ)



Мигает, если подключен прицеп и используются его указатели поворота. Отсутствие мигания указывает на перегорание лампы на прицепе.

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА (ЯНТАРНЫЙ)



Данный сигнализатор находится на указателе уровня топлива. Загорается, когда в баке остается 9 л (2 галл.) топлива. При первой же возможности дозаправьте автомобиль.