

## РАЗМЕРЫ ШИН И КОЛЕС

Колеса	Шины	Размер
Легкосплавные 7.0J x 16	Goodyear Wrangler MT/R Continental Cross Contact AT	LT 235/85 R16 (114Q) 235/85 R16C (114S)
Стальные 6.5J x 16	Goodyear Wrangler MT/R Continental Cross Contact AT	LT 235/85 R16 (114Q) 235/85 R16C (114S)
Стальные 5.5J x 16	Michelin Latitude Cross	7.50 R16C (112S)

## ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ



**Давление в шинах следует регулярно проверять с помощью точного манометра, делая это на холодных шинах.**

Давление в шинах указано на табличке, закрепленной на стойке В. См. **136, РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК.**

Для проверки и регулировки давления в шинах следует выполнить следующую процедуру.

1. Откройте колпачок ниппеля.
2. Надежно подсоедините насос для шин/шинный манометр к ниппелю.
3. Посмотрите показания манометра и при необходимости подкачайте шину.
4. После подкачки шины снимите манометр и заново установите его для нового измерения. Невыполнение этого требования приведет к получению неточных результатов.
5. Если давление слишком велико, снимите манометр и выпустите часть воздуха из шины, нажав на центр ниппеля. Заново установите манометр на ниппель и проверьте давление.

6. Повторите процесс, добавляя или удаляя воздух по мере необходимости, пока не будет достигнуто требуемое давление.
7. Установите на место колпачок ниппеля.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ



**Применяйте цепи противоскольжения только в условиях сильного снега, на твердом дорожном покрытии. Не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч) при установленных цепях противоскольжения.**

Для улучшения сцепления с поверхностью на твердом дорожном покрытии в условиях обильного снега следует применять цепи противоскольжения, разрешенные компанией Land Rover. Цепи не следует применять в условиях бездорожья.

При необходимости установки устройств противоскольжения необходимо соблюдать следующие правила:

- Убедитесь, что дифференциал коробки передач заблокирован.