


СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

 Не игнорируйте включение световых сигнализаторов. Предпринимайте необходимые меры как можно скорее. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению автомобиля.

Местоположение и характеристики сигнализаторов могут различаться в зависимости от модели и рынка сбыта.

Световые сигнализаторы загораются при включении зажигания. Таким образом выполняется проверка ламп сигнализаторов, и это не указывает на наличие неисправностей.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)



Если после окончания самопроверки индикатор не выключается, либо включается во время движения, это указывает на неисправность системы зарядки аккумуляторной батареи. Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (КРАСНЫЙ)



Если этот сигнализатор не гаснет после самопроверки, мигает или постоянно горит во время движения, остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и выключите двигатель. Прежде чем включать двигатель, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

При включении этого сигнализатора обязательно проверьте уровень масла.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF) (КРАСНЫЙ)



Этот сигнализатор горит, если противосажевый фильтр (DPF) полон. При включении этого сигнализатора автомобиль необходимо как можно быстрее доставить к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (КРАСНЫЙ)



Этот сигнализатор используется тремя тормозными системами. Если сигнализатор включается во время движения, перед возобновлением поездки обратитесь за квалифицированной помощью.