

К

Капот	
закрывание.....	92
открывание.....	92
Климат-контроль	
в передней части салона.....	42
подогрев сидений.....	43
Климат-контроль в передней части	
салона.....	42
Колеса и шины	
давление.....	124
заданные размеры.....	124
замена.....	125
маркировка на боковой поверхности	
шины.....	121
регулировка углов установки	
колес.....	150
скоростные категории шин.....	122
требования для Индии.....	126
уход за шинами.....	122
цепи противоскольжения.....	124
Конденсат (в передних фарах).....	28
Кондиционер	
в передней части салона.....	42
Коробка передач	
"закручивание" трансмиссии из-за	
блокировки дифференциала.....	59
блокировка дифференциала.....	59
переключение диапазонов на	
неподвижном автомобиле.....	59
раздаточная коробка.....	58
ручная регулировка.....	58
Коробка передач пониженного	
диапазона	
выбор повышенного диапазона во	
время движения.....	59
Крепление багажа.....	45
Крышка топливозаливной	
горловины.....	85
Л	
Лакокрасочное покрытие	
восстановление.....	99

Лампа освещения номерного знака...95	
Лампа освещения регистрационного	
знака.....	95
Лампы.....	27
боковой габаритный фонарь.....	94
боковой повторитель указателя	
поворота.....	96
задний фонарь.....	94
замена лампы.....	92
замена плафонов освещения	
салона.....	96
номерной знак.....	95
освещение номерного знака.....	95
спецификация.....	150
указатель поворота.....	94
Лампы плафона освещения салона..96	
Люк крыши	
работа.....	33
снятие.....	33
Люк крыши с ручным управлением	
работа.....	33
снятие.....	33
Лючок бензобака.....	86

М

Масло	
долив.....	103
отработанное моторное масло.....	91
расположение заливных	
горловин.....	102
спецификация.....	148
технические характеристики	
моторного масла.....	103
токсичные жидкости.....	91
Масса	
буксировка.....	49
масса автомобиля.....	138
масса багажных дуг.....	138
нагрузка на крышу.....	138
полная разрешенная масса	
автомобиля.....	138
тягово-сцепное устройство.....	49
Мелкий ремонт лакокрасочного	
покрытия.....	99