


Портативные устройства

- Shuffle folder - воспроизведение в произвольном порядке композиций текущей папки (режим MP3).
 - Shuffle all - воспроизведение в произвольном порядке всех композиций текущего аудиоисточника (режим MP3).
7. Повтор: нажмите несколько раз для выбора одного из следующих параметров:
- Repeat track - непрерывное воспроизведение текущей композиции.
 - Repeat folder - непрерывное воспроизведение композиций текущей папки (режим MP3).
- Примечание:** По умолчанию осуществляется непрерывное воспроизведение текущей папки/компакт-диска.
8. Следующая папка (режим MP3).
9. Предыдущая папка (режим MP3).
10. Изменение отображаемой информации.
11. Pause/Play (Пауза/Воспроизведение).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

-  Убедитесь, что дополнительное оборудование будет находиться в безопасном положении во время движения автомобиля.



Не кладите подсоединенные устройства на сиденья автомобиля, коврики или другие поверхности с обивкой. Некоторые устройства могут нагреваться во время использования и, следовательно, повредить тканевую обивку.



Не оставляйте дополнительные устройства подключенными, если автомобиль будет оставлен без присмотра.



Перед подключением любого оборудования к аудиосистеме автомобиля прочитайте инструкции изготовителя.

AUX (Дополнительный вход) - данный режим позволяет подключать дополнительное оборудование к аудиосистеме автомобиля. В частности, к аудиосистеме автомобиля можно подключить портативный стереопроигрыватель, проигрыватель MP3 или портативный навигационный блок.

Для прослушивания портативного устройства сначала подсоедините его к аудиосистеме. Нажмите кнопку **SOURCE** (Источник) несколько раз, пока на экране не отобразится **AUXILIARY** (Дополнительное оборудование) или **USB/iPod**. Начнется воспроизведение.