

1. Нажмите регулятор выбора меню для активации режима поиска.
2. Выберите один из следующих параметров.
 - **PLAYLIST** (Список воспроизведения).
 - **ARTIST** (Исполнитель).
 - **ALBUM** (Альбом).
 - **SONG** (Композиция).
 - **PODCAST** (Подкаст).
 - **GENRE** (Жанр).
 - **COMPOSER** (Автор).
 - **AUDIOBOOK** (Аудиокнига).

Либо выберите **SHUFFLE ALL** (Воспроизвести все в произвольном порядке) для воспроизведения всех композиций в произвольном порядке.

После корректирования списка можно использовать функцию алфавитного поиска.

1. В режиме поиска нажмите **ABC SKIP/TA** для отображения списка выбора букв.
2. Выберите нужную букву. Отобразится список композиций, начинающихся с этой буквы.
3. Выберите необходимую композицию и нажмите регулятор выбора меню для начала воспроизведения.

Либо можно использовать кнопки предварительной настройки **1 - 6** для быстрого перехода к нужному элементу в выбранной категории. Например, нажатие кнопки **1** выполнит переход к первой композиции в категории, а нажатие кнопки **6** - к композиции, которая отстоит от начала списка композиций на 83%.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3

Воспроизведение файлов MP3 осуществляется в том же порядке, в каком они записаны на диске. Данный порядок зависит от программного обеспечения, которое использовалось для записи, и поэтому порядок воспроизведения может не соответствовать ожидаемому. Дополнительную информацию см. в документации производителя программного обеспечения, которое использовалось для записи.