

**Стояночный тормоз:** сигнализатор загорается при включении стояночного тормоза и если выключатель зажигания установлен в положение II. Гаснет при полном выключении стояночного тормоза.

**Уровень тормозной жидкости:** загорается при низком уровне тормозной жидкости. Если это произошло, плавно остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги. Проверьте тормозную жидкость в цилиндре и, если необходимо, долейте.

Дилер/авторизованная мастерская компании должны проверить состояние автомобиля.

**Электронная система распределения тормозных усилий (EBD):** загорается, если обнаружена неисправность системы EBD. Если это произошло, плавно остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги. Дилер/авторизованная мастерская компании должны проверить состояние автомобиля.

## СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ)



Включается при установке ключа зажигания в положение II. Включайте двигатель только после того, как сигнализатор погаснет.

## НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (ЯНТАРНЫЙ)



Включается при неисправности двигателя. Избегайте движения с высокой скоростью и незамедлительно обратитесь за квалифицированной помощью.

## ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF) (ЯНТАРНЫЙ)



Этот сигнализатор горит, если противосажевый фильтр (DPF) практически полон. При включении данного сигнализатора необходимо как можно скорее выполнить процедуру регенерации противосажевого фильтра (DPF), (см. 89, ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF)).

## АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) (ЯНТАРНЫЙ)



Если сигнализатор не гаснет или включается во время движения, это указывает на неисправность. Старайтесь не нажимать резко на педаль тормоза и срочно обратитесь за квалифицированной помощью.