

Проверка уровней рабочих жидкостей

- ❗ Гарантия на ваш автомобиль может быть аннулирована, если повреждения стали следствием использования масла с неправильными техническими характеристиками.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

- ❗ Работа без охлаждающей жидкости (антифриза) приводит к значительным повреждениям.

Проверки выполняйте на остывшей системе охлаждения, когда автомобиль стоит на ровной площадке.

Уровень охлаждающей жидкости следует поддерживать на уровне метки COLD LEVEL на боковине бачка охлаждающей жидкости.



E135738

Если уровень заметно снизился, возможно наличие утечки или перегрева, поэтому следует передать автомобиль на проверку квалифицированному специалисту.

ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

- ❗ Для долива используйте жидкость с соответствующими техническими характеристиками. См. 148, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.

⚠ Не снимайте крышку на горячем двигателе. Струя пара или горячей жидкости может привести к тяжелым травмам.

⚠ Отворачивайте крышку медленно, чтобы сбросить давление перед полным снятием крышки.

⚠ Антифриз токсичен и может вызвать летальный исход при проглатывании. Храните емкости запечатанными, в недоступном для детей месте. При подозрении на случайное проглатывание немедленно обратитесь за медицинской помощью.

⚠ При попадании антифриза на кожу или в глаза немедленно промойте их большим количеством воды.

- ❗ Долив соленой воды может привести к значительному повреждению двигателя.

- ❗ Антифриз повреждает окрашенные поверхности. Немедленно удалите пролитую жидкость впитывающим материалом и промойте место водным раствором автомобильного шампуня.