

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Позиция	Объем
Замена масла и фильтра двигателя	7 л (12,3 пинты)
Масло в двигателе по отметкам от MIN до MAX на масляном щупе	2 л (3,5 пинты)
Механическая коробка передач (доливка)	2,4 л (4,2 пинты)
Раздаточная коробка	2,3 л (4,1 пинты)
Задний дифференциал	1,7 л (3 пинты)
Корпуса шкворней переднего моста	0,4 л (0,7 пинты)
Бачок омывателя	5 л (8,8 пинты)
Система охлаждения	10 л (17,6 пинты)

Указанные объемы приблизительны и приводятся для справки. Уровень масла следует проверять щупом или пробками уровня, если это возможно.