

Ш

Шины	
давление.....	124
замена.....	125
маркировка на боковой поверхности.....	121
маркировка на боковой поверхности шины.....	121
размеры шин и колес.....	124
скоростные категории.....	122
требования для Индии.....	126
уход за шинами.....	122
цепи противоскольжения.....	124
Шторка заднего стекла.....	32
Шторки	
заднее стекло.....	32

Э

Эвакуация	
буксировка с опорой на четыре колеса.....	132
буксировочные проушины.....	132
точки крепления.....	132
транспортировка.....	132
Эвакуация автомобиля	
буксировка с опорой на четыре колеса.....	132
буксировочные проушины.....	132
точки крепления.....	132
транспортировка автомобиля.....	132
Эксплуатация	
важная информация о тормозах.....	63
выключатель отсечки топлива.....	134
горит сигнализатор DSC.....	40
ежедневные проверки.....	88
еженедельные проверки.....	88
низкое давление масла.....	38
перед запуском.....	134
после столкновения.....	134
правильная посадка.....	13
ручной тормоз.....	64
система помощи при экстренном торможении.....	64

стояночный тормоз.....	64
тяжелые условия.....	90
Эксплуатация при низких температурах	
противосаживый фильтр (DPF).....	90
Электрические стеклоподъемники	
работа.....	32
Электронный ключ	
замена элемента питания.....	9