

### СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC) (ЯНТАРНЫЙ)



Кратковременно включается при проверке ламп после включения зажигания.

Если сигнализатор мигает во время движения, это указывает на работу системы DSC.

На неисправность в системе DSC указывает непрерывно включенный сигнализатор DSC. Автомобиль может продолжать движение, но система DSC не будет работать. При первой возможности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

### СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC) ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)



Загорается при выключении системы DSC.

### БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ЯНТАРНЫЙ)



Этот сигнализатор горит, если задействована блокировка дифференциала. Постоянно включенный индикатор после разблокировки коробки передач может указывать на "закручивание" коробки передач. Для устранения проблемы обычно достаточно проехать задним ходом, а затем вперед. Если сигнализатор не гаснет, как можно скорее обратитесь за квалифицированной помощью.

### ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)



Горит при включенных задних противотуманных фонарях.

### ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)



Загорается при включении дальнего света.

### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА (ЗЕЛЕНый)



При включении указателя поворота начинает мигать соответствующий индикатор. Если индикатор не мигает или мигает слишком часто, это указывает на перегорание одной из ламп.