

- Вращайте для регулировки громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
  - Нажмите для выбора пункта меню.
6. Информационный дисплей аудиосистемы.
  7. Слот для установки компакт-диска.
  8. Извлечение компакт-диска.
  9. Разъем USB.
  10. Вход дополнительного аудиоустройства.
  11. Кнопки предварительных настроек.
  12. Изменение отображаемой информации.
  13. **AUDIO/SETUP**  
(Аудиосистема/Настройка).
    - Кратковременное нажатие: доступ к настройкам звука.
      - Subwoofer (Сабвуфер).
      - Bass (Низкие частоты).
      - Mid (Средние частоты).
      - Treble (Высокие частоты).
      - Balance (Баланс между левыми и правыми динамиками).
      - Fade (Баланс между передними и задними динамиками).
      - Loudness (Громкость).
      - Defeat (Сброс настроек звучания к исходным).
      - Volume (Уровень громкости).
    - Длительное нажатие: доступ к меню настроек аудиосистемы.
  14. Выберите режим настройки или паузы/воспроизведения текущего аудиосистемы (компакт-диск, MP3 и т.д.).

15. Кнопка отсоединения: отсоедините и снимите панель аудиосистемы в целях безопасности или для получения доступа к кнопке сброса системы.

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

Часы можно настроить на автоматическую корректировку времени в соответствии с информацией RDS (системы радиоинформации).

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **TUNER** (Тюнер).
3. Выберите **AUTO CLOCK** (Автоматическая корректировка часов).
4. Выберите **A-CLOCK ON** для включения автоматической корректировки или **A-CLOCK OFF** для выключения.
5. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.

## ЦВЕТ ИНТЕРФЕЙСА

Цвет подсветки аудиосистемы можно изменять.

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **DISPLAY** (Дисплей).
3. Выберите **ILLUM** (Подсветка).
4. Выберите один из следующих параметров:
  - **TYPE1** - синий и красный.

- **TYPE2** - зеленый.
  - **TYPE3** - янтарный и красный.
  - **TYPE4** - красный.
5. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.