

РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Примечание: Центральный замок предотвращает запертие двери водителя при захлопывании.

Если двери не заперты, любую из них можно запереть, нажав кнопку запертия замка соответствующей двери.

Кнопка запертия замка двери водителя запирает все двери. При этом блокировка двигателя и сигнализация не включаются.

Чтобы открыть дверь, потяните внутреннюю ручку.

Чтобы запереть дверь багажного отделения, сдвиньте фиксатор в крайнее верхнее положение.

Чтобы открыть дверь багажного отделения, поднимите внутреннюю ручку.