

9. Drücken, um die Audioeinstellungen anzuzeigen. Sind Nahbereichskameras eingebaut, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zum Ein-/Ausschalten der Kameras.
10. Drücken, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.
11. Drücken, um das Menü **Sonderfunktionen** zu öffnen.
12. Zum Ändern der Kurzbefehle siehe **75, TOUCHSCREEN-SETUP**.

## VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
- ⓘ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

## PFLEGE DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Für zugelassene Reinigungsprodukte an den Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

## TOUCHSCREEN-SETUP

Im **Startmenü** die Option **Setup** auswählen. Der Einrichtungsbildschirm ist in Kategorien gegliedert:

- Bildschirm.
- System.
- Sprache.
- Audio.

## BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

**Lautstärke-Einblendung:** Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.

**Bildschirmschoner:** Ändern des Bildschirmschoners.

**Zeitlimit für Startmenü:**

Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer vorbestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.

**Thema:** Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

## SYSTEMEINSTELLUNGEN

**Taste Rückm.:** Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.

**Uhr stellen:** Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.

***Hinweis:** Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.*

**Startmenü Kurzbefehle:** Bis zu 2 Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle im **Startmenü** erscheinen. Zur Aufhebung der Auswahl der markierten Einträge **Entfernen** auswählen.

**Sprache:** Gewünschte Sprache auswählen. Als Stimmvorgabe **männl.** oder **weibl.** auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprachausgaben und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

***Hinweis:** Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigetext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.*

**Lautst. Voreinst.:** Zum Einstellen der Lautstärke für die verfügbaren Systeme (Verkehrsmeldungen, Einparkhilfe, Telefon, Spracheinstellungen usw.).