

Bedienelemente – Übersicht

FAHRERBEDIENELEMENTE

1. Leseleuchtschalter (56).
2. Hauptschalter Innenbeleuchtung (56).
3. Schalter Schiebedach schließen (71).
4. Schalter zum Schließen/Neigen des Schiebedachs (71).
5. Schalter Fernlicht/Blinkleuchten/Bordcomputer (52/45).
6. Schaltwippe (106).
7. Bedienelemente des Audiosystems:
 - Standardsystem (139).
 - Touchscreen-System (152).
8. Instrumententafel und Informationsdisplay (44).
9. Instrumententafel-Menüsteuerung (44).
10. Schalter Scheibenwisch-/Waschanlage (58).
11. START/STOP-Knopf (101).
12. Audiosystem und Bedienelemente (152).
13. Display/Touchscreen (74).
14. Schalter Sitzheizung links (79).
15. Ausschalter für Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) (110).
16. Warnblinkanlagenschalter.
17. Schalter Einparkhilfe (117).
18. Schalter Sitzheizung rechts (79).
19. Bedienelemente Heizung/Klimaanlage (79).
20. Terrain Response-Regler (132).
21. Schalter Verteilergetriebe (109).
22. Intelligentes Stopp-Start-System (104).
23. Wählknopf (106).
24. Elektronische Feststellbremse (EPB) (115).
25. Luftfederungsschalter (111).
26. Schalter für die Bergabfahrkontrolle (HDC) (135).
27. Schalter Lenkradheizung (26).
28. Schalter Spracherkennung und Telefon (179/186).
29. Schalter Hupe.
30. Schalter Geschwindigkeitsregelung (125).
31. Bedienelemente elektrisch verstellbare Spiegel (62).
32. Bedienelemente elektrische Fensterheber (71).
33. Sperrschalter elektrische Fensterheber hinten (71).
34. Schalter Nebelscheinwerfer (52).
35. Schalter Nebelschlussleuchte (52).
36. Leuchtweitenregulierung (Halogen-Scheinwerfer) (54).
37. Dimmerregelung Instrumentenbeleuchtung (52).
38. Hauptschalter Außenbeleuchtung (52).

