

***Hinweis:** Der Motor wird automatisch wieder angelassen, wenn die Taste betätigt wird, während der Motor automatisch abgestellt wird.*

Zur Bestätigung, dass das System ausgeschaltet ist, wird die Meldung **ECO Start-Stopp aus** kurz auf dem Informationsdisplay angezeigt.

***Hinweis:** Das intelligente Stopp-Start-System wird beim nächsten Einschalten der Zündung automatisch wieder aktiviert.*

Wird die Taste **ECO** gedrückt, während eine Störung vorliegt, wird die Meldung **ECO-Start-Stopp Nicht verfügbar** angezeigt.

FAHRERAUSSTIEG

Um zu verhindern, dass das Fahrzeug versehentlich im Fahrmodus bleibt, erkennt das Fahrzeug, wenn sich kein Fahrer im Fahrzeug befindet, und schaltet die Zündung automatisch aus.

Wenn Fahrstellung (**D**) oder Sport (**S**) ausgewählt ist, wird durch die Fahrerausstiegsfunktion die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht angelegt.
- Das Bremspedal wird losgelassen.

Wenn Leerlauf (**N**) oder Parkstellung (**P**) ausgewählt ist, wird durch die Fahrerausstiegsfunktion die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist.

Sobald die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet wurde, kann das Fahrzeug verriegelt werden. Weitere Informationen siehe **10, EINFACHVERRIEGELUNG**.