Audiosystem in Standardausführung

Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen. Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel rückwärts zu durchsuchen. Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten.

- **12. MENÜ**: Drücken, um das Menü des Audiosystems mit den nachstehenden Optionen auszuwählen:
 - · Audioeinstellungen.
 - · Uhreinstellungen.
 - Sprache.
- **13. CD**: Drücken, um den CD-Modus zu auszuwählen.
- **14.** Klang: Drücken, um das Klangmenü zu öffnen.
- **15. TA**: Verkehrsmeldungen.
- 16. Audiosystem-Informationsdisplay.
- **17. MODE**: Wiederholt drücken, um durch alle Audiomodi zu blättern.
- **18.** Lenkrad-Bedienelement "Lautstärke erhöhen".
- **19.** Lenkrad-Bedienelement "Lautstärke verringern".
- 20. Suchlauf rückwärts:

Kurz drücken, um den vorherigen voreingestellten Sender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel rückwärts zu durchsuchen.

21. Suchlauf vorwärts:

Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Sender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen. Lang drücken, um einen Titel vorwärts zu durchsuchen.

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

Hinweis: Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.

Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

- Die Taste MENÜ und dann am Bedienelement für die Menünavigation (10) die Aufwärts- bzw. Abwärtspfeil-Taste drücken, um Audioeinstellungen auszuwählen und das Lautstärkeeinstellungsmenü zu öffnen. Adaptive Lautstärkeeinstellung auswählen.
- Mit der Links- bzw. Rechtspfeiltaste an der Menünavigationssteuerung (10) die AVC-Einstellung anpassen.
- 3. Zur Bestätigung der Auswahl OK drücken.

KLANGEINSTELLUNG

Um das Klangmenü aufzurufen, die Klangtaste (14) drücken. Die Einstellungen für Tiefen, Höhen, Balance und Überblenden können mithilfe der Navigationstasten vorgenommen werden. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.