

Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel rückwärts zu durchsuchen.

Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten.

- 12. MENÜ:** Drücken, um das Menü des Audiosystems mit den nachstehenden Optionen auszuwählen:
 - Audioeinstellungen.
 - Uhreinstellungen.
 - Sprache.
- 13. CD:** Drücken, um den CD-Modus zu auswählen.
- 14. Klang:** Drücken, um das Klangmenü zu öffnen.
- 15. TA:** Verkehrsmeldungen.
- 16. Audiosystem-Informationsdisplay.**
- 17. MODE:** Wiederholt drücken, um durch alle Audiomodi zu blättern.
- 18. Lenkrad-Bedienelement „Lautstärke erhöhen“.**
- 19. Lenkrad-Bedienelement „Lautstärke verringern“.**
- 20. Suchlauf rückwärts:**

Kurz drücken, um den vorherigen voreingestellten Sender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel rückwärts zu durchsuchen.
- 21. Suchlauf vorwärts:**

Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Sender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel vorwärts zu durchsuchen.

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

***Hinweis:** Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.*

Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

- 1.** Die Taste **MENÜ** und dann am Bedienelement für die Menünavigation (**10**) die Aufwärts- bzw. Abwärts-Taste drücken, um **Audioeinstellungen** auszuwählen und das Lautstärkeeinstellungsmenü zu öffnen. **Adaptive Lautstärkeeinstellung** auswählen.
- 2.** Mit der Links- bzw. Rechtspfeiltaste an der Menü navigationssteuerung (**10**) die AVC-Einstellung anpassen.
- 3.** Zur Bestätigung der Auswahl **OK** drücken.

KLANGEINSTELLUNG

Um das Klangmenü aufzurufen, die Klangtaste (**14**) drücken. Die Einstellungen für Tiefen, Höhen, Balance und Überblenden können mithilfe der Navigationstasten vorgenommen werden. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.