

Befinden sich die eingegebenen Koordinaten nicht in dem von den verfügbaren Karten abgedeckten Gebiet, wird eine Meldung angezeigt. Eine Meldung wird ebenfalls angezeigt, wenn die falschen Koordinaten eingegeben wurden.

ABRUFEN EINES VORHERIGEN ZIELS

1. Im **Nav-Menü** die Option **Vorher. Ziel** auswählen.
2. Ein vorheriges Ziel aus der Liste auswählen. Es wird die Karte mit dem gewählten Ziel angezeigt.
3. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

AUTOBAHNAUFFAHRT/-ABFAHRT

1. Im **Nav-Menü** die Option **Ziel eingeben** berühren.
2. **Weiter...** berühren.
3. **Autobahn** auswählen.
4. Den Namen oder die Nummer der Autobahn eingeben oder von der **Liste** wählen.
5. **Auffahrt** oder **Abfahrt** berühren.
6. Den Namen der Auf- bzw. Abfahrt für die gewählte Autobahn eingeben oder von der **Liste** wählen. Die Karte mit der gewählten Autobahn und der Ausfahrt wird angezeigt.
7. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

SONDERZIELE (SOZ)

1. Im **Nav-Menü** die Option **Ziel eingeben** berühren.
2. **Weiter...** berühren.
3. **Sonderziel** berühren.
4. **SoZ-Name** berühren und mit **OK** bestätigen.
5. Den SoZ-Namen eingeben oder von der **Liste** auswählen.
6. Alternative **Kategorie** auswählen, um alle SoZ-Kategorien anzuzeigen und eine Auswahl zu treffen. Siehe **199, KATEGORIEN UND UNTERKATEGORIEN**.
7. Um die Suche weiter einzugrenzen, **Stadt** berühren, um einen Ortsnamen einzugeben.
8. Nach Auswahl des SoZ wird die Karte mit dem gewählten Ziel angezeigt.
9. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

Hinweis: Werden bei der Eingabe eines SoZ-Namens zu viele Übereinstimmungen angezeigt, zunächst den betreffenden Ort eingeben. Ist der Name des gewünschten SoZ nicht bekannt, eine SoZ-Kategorie auswählen.

Hinweis: SoZ-Symbole können nur bis zum Zoomfaktor von 1 km (0,5 Meilen) angezeigt werden.

STANDORTE DER HÄNDLER

Nähere Angaben zu Land Rover Händlern sind im Navigationssystem als SoZ-Kategorie in der Kategorie **Auto/Kfz** zu finden. Siehe **200, SUCHE LOKALER SOZ**.

KATEGORIEN UND UNTERKATEGORIEN

Die SoZ-Datenbank ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Jede Hauptkategorie besteht aus mehreren Unterkategorien.