

Scheinwerfer.....	223
Spezifikation.....	291
Gras/Schotter/Schnee.....	132

H

Handbuchsymbole.....	2
Heckklappe.....	4
Öffnen und schließen.....	8
Heckleuchte	
Ausbau.....	226
Glühlampenwechsel.....	226
Heckscheibenblende.....	71
Heimadresse (Navigation).....	198
Heizung und Lüftung.....	80
Automatische Einstellung.....	80
Automatischer Umluftbetrieb.....	80
Fernbedienungen der	
Klimaanlagen-Zeitsteuerung.....	83
Fernbedienungsbatterien.....	83
Hinten.....	81
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung.....	81
Luftqualitätssensor.....	80
Verwenden der Fernbedienung.....	82
Vorn.....	79
Zeitgesteuerte Klimaregelung.....	81
Herausnehmen des Reserverads.....	267
HomeLink.....	68
Garagentoröffner.....	70
Garagentoröffner programmieren.....	68
Löschen aller Programmierungen.....	69
Programmierung.....	68
Programmierung einer einzelnen Taste.....	70
Programmierung von Geräten mit	
Rollcodes.....	69
Unterstützung.....	70

I

InControl	
Apps.....	188
Informationsmeldungen.....	44, 47
Infotainment	
Automatische Senderneueinstellung.....	160
CD einlegen.....	154

DAB-Radio	
Einstellungen.....	162
Sender.....	163
DAB-Radio-Bedienelemente.....	161
Klangeinstellungen.....	153
Kopfhörer.....	177
Mediaplayer-Bedienelemente.....	173
Radio-Bedienelemente.....	159
Touchscreen	
Audio/Video-Bedienelemente.....	152
Betrieb.....	75
Einstellungen.....	75
Hauptmenü.....	74
Pflege.....	75
Setup.....	75
Sonderfunktionen.....	78
Touchscreen-Bedienelemente für	
Fond-Medien.....	175
Tragbare Mediengeräte	
Anschließen mehrerer Geräte.....	168
Anschließen von Geräten.....	167
Anschlüsse.....	166
Auswechseln.....	170
Bedienelemente.....	164
Koppeln.....	169
Wiedergabe.....	168
TV-Bedienelemente.....	171
Verwendung der Fond-Medien.....	177
Vollbildanzeige.....	174
Infotainment (Standard)	
Abbrechen einer Ansage.....	143
Adaptive Lautstärkeregelung.....	140
Alternative Frequenzen.....	142
Ausschalten der	
Verkehrsmeldungsfunktion.....	143
Automatische Speicherung von	
Radiosendern.....	141
Bass- und Höheneinstellung.....	140
Bedienelemente.....	139
CD-Player.....	147
CD-Titelauswahl.....	147
CD wiederholen und zufällige	
Wiedergabe.....	147
DAB-Meldungen.....	146