Heizung und Lüftung

 Klimaanlage ein/aus: Bei ausgeschalteter Klimaanlage befindet sich das System im Sparmodus und senkt so den Kraftstoffverbrauch.

Hinweis: Wird das System für längere Zeit ohne Klimaanlage benutzt, beschlagen möglicherweise die Scheiben.

12. Fond-Heizung/-Klimaanlage:

- Einmal drücken, um die Heizung und die Klimaanlage für den Fond nur mit den vorderen Bedienelementen zu regeln. Die untere orangene Leuchte leuchtet auf.
- Ein zweites Mal drücken, wenn den Rücksitzinsassen die manuelle Regelung ermöglicht werden soll. Die obere orangene Leuchte leuchtet auf. Siehe 81, KLIMAREGELUNG HINTEN.
- Zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.

Hinweis: Die Kontrollleuchten in den Schaltern leuchten auf, wenn die entsprechende Funktion ausgewählt ist.

Hinweis: Bei niedrigen Temperaturen ist es ratsam, die mittlere Kopfraumbelüftungsöffnung zu schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster zu richten. Dadurch wird die Eisbildung auf den Fenstern verhindert.

AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG

Durch Drücken von **AUTO** wird das System auf automatischen Betrieb gestellt.

Das System regelt dann Heizleistung, Lüfterdrehzahl, Lufteinlass und Luftstromverteilung, um die gewählte(n) Temperatur(en) beizubehalten und das Beschlagen der Scheiben zu verringern, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Die automatischen Einstellungen können durch unabhängige Betätigung der Luftverteilungsund Lüftersteuerung aufgehoben werden. In diesem Fall schaltet sich die Kontrollleuchte in der Taste AUTO aus. Erneut die Taste AUTO drücken, um zum automatischen Betrieb zurückzukehren.

Hinweis: Mit dem System kann zwischen der rechten und linken Seite ein Temperaturunterschied von höchstens 4°C erreicht werden.

AUTOMATISCHER UMLUFTBETRIEB

Bei eingeschalteter Funktion zirkuliert die Luft im Fahrgastraum. Auf diese Weise kann eine hohe oder niedrige Temperatur aufrechterhalten werden, und es wird verhindert, dass Dämpfe in das Fahrzeug eindringen.

Hinweis: Wird die Umluftfunktion für längere Zeit verwendet, können die Fenster beschlagen.

LUFTOUALITÄTSSENSOR

Zum Aktivieren des Umluftbetriebs einmal drücken. Zum Aktivieren des automatischen Umluftbetriebs noch einmal drücken.

Im Automatikmodus wird der Umluftbetrieb so eingestellt, dass eine optimale Leistung der Klimaanlage erzielt wird.

Zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.

Hinweis: Wird die Umluftfunktion für längere Zeit verwendet, können die Fenster beschlagen.

SCHEIBENHEIZUNGEN



Windschutzscheibenheizung.



Heckscheibenheizung.