

Bei der ersten Nutzung wird der Bediener auf den Einrichtungsbildschirmen durch eine Reihe von Konfigurationsoptionen für den angeschlossenen Anhänger geleitet. Für die Einrichtung werden Angaben wie Länge der Anhängerkupplung, Anzahl der Achsen und Kamerapräferenz benötigt. Die vorgenommenen Einstellungen werden für künftige Zwecke gespeichert.

Wird eine neue oder eine vorhandene Anhängerkonfiguration ausgewählt, wird die Anhänger-Rückfahrlilfe automatisch auf dem Touchscreen angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Farbige Linien zeigen den projizierten Fahrweg sowohl des Anhängers als auch des Fahrzeugs an.

## VERSTAUEN DES KUGELKOPFS/DER ZUGSTANGE



**Die Aufnahme für Anhängerkupplung/Zugstange ist schwer. Bei der Handhabung vorsichtig vorgehen. Rastet der Kopf in der vorgesehenen Position ein, kann der Sicherungshebel aufgrund des Federdrucks zurück schnappen. Vorsichtig vorgehen, damit die Finger nicht eingeklemmt werden.**

**5-Sitzer:** Die Aufnahme für Anhängerkupplung/Zugstange wird unter dem Laderaumboden verstaut.

**7-Sitzer:** Die Aufnahme für Anhängerkupplung/Zugstange wird hinter einer Zugangsabdeckung an der linken Seite des Laderaums verstaut.