

- Sicherstellen, dass die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und dass sich der Lichtschalter in der Aus-Stellung (1) befindet.
- Die Zündung des Fahrzeugs einschalten. Siehe **101, EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG**.
- Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht (3) drehen.
- Den Lichtschalter wieder zurück in die Aus-Stellung (1) drehen.
- Den Schalter für die Nebelschlussleuchte (8) drücken und länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- Den Schalter für die Nebelschlussleuchte loslassen.
- Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht (3) drehen.
- Den Lichtschalter wieder zurück in die Aus-Stellung (1) drehen.
- Die Zündung des Fahrzeugs ausschalten.

## SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wenn sich der Lichthauptschalter in der Automatik-Stellung befindet und die Zündung ausgeschaltet wird. Die Scheinwerfer bleiben bis zu 240 Sekunden lang eingeschaltet.

**Hinweis:** Die Verzögerungszeit kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** geändert werden (siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

## FERNLICHT-ASSISTENT

Unter bestimmten Straßenbeleuchtungsbedingungen und wenn keine anderen Fahrzeuge mit eingeschalteter Beleuchtung in der Nähe sind, schaltet diese Funktion das Fernlicht automatisch ein und aus. Das System ist nur aktiv, wenn das Umgebungslicht unter ein bestimmtes Helligkeitsniveau fällt.

**Hinweis:** Es wird nicht empfohlen, den Fernlicht-Assistenten bei Fahrten im Gelände zu benutzen.

Damit der Fernlicht-Assistent betriebsbereit ist, muss sich der Lichtschalter in der Automatik-Stellung (4) befinden, und an der Beleuchtungssteuerung muss das Abblendlicht ausgewählt sein.

Das System wird nur aktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit 40 km/h (25 mph) überschreitet. Fällt die Fahrgeschwindigkeit auf unter 24 km/h (15 mph) ab, wird das System wieder deaktiviert.

Um manuell auf Fernlicht zu schalten, den Beleuchtungsschalter wie üblich in die Fernlichtposition verstellen. Um zum Fernlicht-Assistenten zurückzukehren, den Hebel zurück in die mittlere Position bringen.

Um manuell vom Fernlicht-Assistent auf Abblendlicht zu schalten, den Beleuchtungsschalter in die Lichthupen-Stellung ziehen; dadurch wird der Fernlicht-Assistent beendet. Um zum Fernlicht-Assistenten zurückzukehren, den Beleuchtungsschalter in die Fernlicht-Stellung drücken und anschließend zurück in die mittlere Stellung ziehen.



Bei aktiviertem Fernlicht-Assistenten leuchtet eine grüne Warnleuchte in der Instrumententafel auf.

Um den Fernlicht-Assistenten auszuschalten, den Lichtschalter von der Automatik-Stellung (4) auf die Abblendlicht-Stellung (3) drehen.