

2. Die eingängige vierstellige PIN eingeben und die Taste **OK** berühren.

**Sperrmodus deaktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

- Für Laderaum und Handschuhfach wird der zuvor eingestellte Diebstahlschutz wieder aktiviert.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

**Hinweis:** Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.

## SONDERFUNKTIONEN

Über dieses Menü können gewählte Sonderfunktionen zur Einstellung, zum Ein-/Ausschalten oder zur Information angezeigt werden.

Die Sonderfunktionen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Mit den Vorwärts- oder Rückwärts-Schaltflächen zum nächsten Bildschirm wechseln, sofern möglich.