

## NEUPROGRAMMIEREN EINER EINZELNEN GARAGENTORÖFFNERTASTE

Programmieren eines Geräts auf eine zuvor programmierte Taste:

1. Die gewünschte vorprogrammierte Garagentoröffnertaste mindestens 20, aber nicht länger als 30 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Anzeigeleuchte zu blinken beginnt.
2. Ohne die Taste im Innenrückspiegel loszulassen, die Handfernbedienung in 50 - 150 mm (2 - 6 Zoll) Abstand zum Transceiver im Innenrückspiegel halten. Dabei auf die Anzeigeleuchte achten.
3. Mit Schritt 3 der **Programmierung** fortfahren.

## PROGRAMMIEREN DES EINFAHRTSTORS

Die Technologie einiger Einfahrtstore erfordert es, beim Programmieren die Taste auf der Handfernbedienung alle zwei Sekunden zu drücken.

Die betreffende Taste im Innenrückspiegel gedrückt halten, währenddessen wiederholt auf die Taste auf der Handfernbedienung drücken, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt.

## INFORMATIONEN UND HILFE



Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die Programmierung der Transceiver-Tasten zu löschen, wenn das Fahrzeug verkauft oder entsorgt werden soll.

Soweit Informationen zu erhältlichen Kombinations- oder Zubehörteilen oder anderweitige Unterstützung benötigt werden, können diesen bei einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erfragt oder über HomeLink zu deren Website gesucht werden.

**Hinweis:** Die Original-Fernbedienung für eine spätere Verwendung oder für Programmierzwecke aufbewahren, wenn z. B. ein neues Fahrzeug gekauft werden soll.

**Hinweis:** Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Funk- oder Fernsehstörungen infolge unsachgemäßer Veränderungen an diesen Geräten. Solcherlei Veränderungen können für den Benutzer zum Verlust der Berechtigung für den Gerätebetrieb führen.