

7. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана.
8. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
9. Нажмите для отображения меню настроек аудиосистемы. Если установлены камеры кругового обзора, данный значок будет другим, и для включения/выключения камер будет использоваться данная кнопка.
10. Нажмите для включения/выключения экрана.
11. Нажмите для выбора меню **Extra features** (Дополнительные функции).
12. Чтобы изменить ярлыки, см. **93, НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- ❗ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.
- ❗ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

## УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

- ❗ Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных чистящих средствах обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

## НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

В главном меню **Home menu** выберите **Set up** (Настройка).

Экран настроек поделен по категориям:

- Screen (Экран).
- System (Система).
- Voice (Голосовое управление).
- Audio (Аудио).

## НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

**Volume pop-up** (Показать настройки громкости): включение/выключение отображения всплывающего значка настроек громкости.

**Screensaver** (Экранная заставка): смена экранной заставки.

**Time out home** (Таймаут): настройка времени, по истечении которого происходит возврат с экранов подменю в **главное меню**.

**Theme** (Тема): изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.