

## УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

Схождение колес - передние	$+0,16^{\circ} \pm 0,2^{\circ}$
Схождение колес - задние	$0,24^{\circ} \pm 0,14^{\circ}$
Развал - переднее левое	$0,15^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - переднее правое	$-0,5^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - заднее левое	$-0,75^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - заднее правое	$-0,75^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее левое	$3,86^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее правое	$4,17^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$

## ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Ход педали тормоза задан на заводе-изготовителе и не подлежит регулировке.