

- В режиме ручного поиска радиостанции при следующем однократном нажатии частота меняется с небольшим шагом.
10. **OK** и кнопки навигации по меню: Используйте кнопки управления функциями меню для перемещения курсора меню/выделения. Если выделена требуемая опция, нажмите **OK**, чтобы выбрать ее.
  11. Поиск назад: Кратковременно нажмите для выбора предыдущей станции вниз по частотному диапазону или предыдущего трека на выбранном аудиоисточнике. Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручной настройки радио или сканирования назад по трекам. В режиме ручного поиска радиочастот следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим шагом.
  12. **MENU** (Меню): нажмите для выбора меню аудиосистемы, в котором предусмотрены следующие опции:
    - Настройки аудиосистемы.
    - Установка часов.
    - Язык.
  13. **CD**: нажмите для выбора режима воспроизведения компакт-диска.
  14. Звук: нажмите для выбора меню настройки звука.
  15. **TA**: дорожная информация.
  16. Информационный дисплей аудиосистемы.
  17. **MODE** (Режим): нажимайте для перехода между аудиорежимами.
  18. Увеличение громкости аудиосистемы на рулевом колесе.
  19. Уменьшение громкости аудиосистемы на рулевом колесе.
  20. Поиск назад: Нажмите и отпустите для выбора предыдущей сохраненной радиостанции или предыдущего трека на выбранном аудиоисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования назад по трекам.
  21. Поиск вперед: Нажмите и отпустите для выбора следующей сохраненной радиостанции или следующего трека на выбранном аудиоисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования вперед по трекам.

## АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ (AVC)

Функция AVC регулирует уровень громкости для компенсации изменений уровня шума при движении, когда автомобиль набирает или снижает скорость.

***Примечание:** Настройка AVC представляет собой шаг увеличения громкости, а не уровень громкости.*

Если задан **нулевой** уровень AVC, громкость не будет увеличиваться. При настройке низкого уровня увеличение громкости на скорости будет минимальным. При использовании настройки высокого уровня с увеличением скорости громкость будет заметно увеличиваться.

Чтобы настроить уровень AVC: