

Передние сиденья

3. Для вызова сохраненных в памяти настроек нажмите на соответствующую кнопку предварительной настройки. На информационной панели появится сообщение **MEMORY (1, 2 OR 3) RECALLED (АКТИВИРОВАНЫ НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ (1, 2 или 3))**.

Положение сиденья можно сохранить в память только в течение указанного 5-секундного интервала.

При записи в ячейку памяти новых настроек, хранящиеся в ней до этого настройки будут стерты.

ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК



E134910

Складывающийся подлокотник (если имеется) можно убрать в вертикальное положение. Требуемая высота устанавливается регулировочным колесом (показано стрелкой).