

Общие сведения об аудио/видеосистеме

- Выбор предыдущей предварительной настроенной радиостанции.
 - Выбор предыдущей композиции или начала текущей композиции на выбранном аудиоисточнике – CD, MP3 и пр.
 - При использовании телефона – переход вниз по списку вызовов или записей телефонной книги.
 - Выбор предыдущего телеканала в списке каналов или предыдущего раздела DVD.
- Продолжительное нажатие:
- Автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
5. Поиск вперед:
- Кратковременное нажатие:
- Выбор следующей предварительной настроенной радиостанции.
 - Выбор следующей композиции на текущем аудиоисточнике – CD, MP3 и пр.
 - При использовании телефона – переход вверх по списку вызовов или записей телефонной книги.
 - Выбор следующего телеканала в списке каналов или следующего раздела DVD.
- Продолжительное нажатие:
- Автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
6. Слот для загрузки CD/DVD дисков.
- Компакт-диски в проигрыватель вставляются только по одному, но можно загрузить до 10 дисков в хранилище CD. В хранилище компакт-дисков можно загружать компакт диски с цифровыми аудиозаписями (CDDA). В хранилище "Stored CD" (Сохран. CD) можно загружать только диски формата CDDA. Вставьте диск в слот, пока не почувствуете легкое сопротивление. Затем механизм проигрывателя завершит процесс установки диска.
7. Кнопка извлечения "CD/DVD" (цифровой универсальный диск).
8. Поверните для пролистывания доступных аудиоисточников.
9. **MODE** (Режим): нажмите несколько раз для переключения между всеми аудио/видеоисточниками.
10. **AUDIO VIDEO** (Аудио/Видео): нажмите для прямого доступа к меню **Audio/Video** (Аудио/Видео).
11. Сенсорный экран.
12. Нажмите, чтобы увеличить громкость источника.
13. Нажмите, чтобы уменьшить громкость источника.

НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ

Для просмотра меню аудио/видео нажмите кнопку **Audio Video** (Аудио/Видео) или программную кнопку **Audio settings** (Настройки аудиосистемы) сенсорного экрана.