




ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ

 Прежде чем выйти из автомобиля, убедитесь, что селектор коробки передач находится в положении "Р" (Стоянка), двигатель выключен, электрический стояночный тормоз (EPB) включен, и электронный ключ не остался в автомобиле.

Функция простого запирания позволяет заблокировать двери автомобиля от открывания снаружи. Двери по-прежнему можно отпереть и открыть из салона автомобиля. В этом режиме включается только охрана периметра. См. 14, ОХРАНА ПЕРИМЕТРА.

ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ


 Прежде чем выйти из автомобиля, убедитесь, что селектор коробки передач находится в положении "Р" (Стоянка), двигатель выключен, электрический стояночный тормоз (EPB) включен, и электронный ключ не остался в автомобиле.

 Не используйте двойное запирание, если в автомобиле находятся люди или животные. При возникновении аварийной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а аварийная служба не сможет их быстро освободить.

Двойное запирание позволяет обезопасить автомобиль и предотвращает открывание дверей изнутри и снаружи автомобиля. В случае двойного запирания двери невозможно отпереть или открыть из салона.

Эта функция обеспечивает повышенную защиту автомобиля, если он оставлен без присмотра. Автомобиль невозможно открыть, разбив стекло и получив доступ к внутренним переключателям отпирания и ручкам открывания дверей. Кроме того, при двойном запирании происходит включение тревожной сигнализации в полнофункциональном режиме. См. 15, ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

 Не допускаются какие-либо изменения и модернизация противоугонной системы. Подобные изменения могут привести к отказу системы.

После включения системы охраны периметра сигнализация сработает в следующих случаях:

- Открывается капот, дверь багажного отделения или одна из дверей салона.
- Отсоединена аккумуляторная батарея автомобиля.
- Зафиксирована попытка отсоединить сирену охранной системы.

Если автомобиль оснащен тревожной сиреной с автономным питанием, сирена включится при отсоединении аккумуляторной батареи или при попытке отсоединить сирену.