

B

Bluetooth

портативные устройства	
воспроизведение.....	206
сопряжение.....	207–208
совместимость.....	224
сопряжение	
при помощи телефона.....	224
телефон.....	223
безопасность.....	223
значки.....	226
общие сведения.....	222
телефонная книга.....	227

H

Homelink.....	85
помощь.....	88
привод гаражных/въездных	
ворот.....	87
программирование.....	85
программирование отдельной	
кнопки.....	87
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	87
программирование устройства	
управления приводом гаражных	
ворот.....	86
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	86

I

InControl

приложения.....	229
-----------------	-----

P

Park Assist

очистка датчиков и камер.....	279
-------------------------------	-----

R

RDS

TMC	
дисплей.....	244

значки.....	245
общие сведения.....	244
выключение приема дорожной	
информации.....	175
дорожная информация.....	174
новости.....	175

S

SRS.....	48
сигнализатор подушек	
безопасности.....	61

T

Terrain Response

выбор программы.....	162
выбор режимов водителем.....	163
грязь/колея.....	163
замечания по работе системы.....	164
камни/малый ход.....	163
основная программа.....	162
поездки по бездорожью.....	162
программа "Песок".....	163
трава/гравий/снег.....	162
TMC.....	244

U

USB-устройства

подключение нескольких	
устройств.....	206

A

Аварийный вывод из режима

стоянки.....	342
Автомасштабирование	
(навигация).....	235
Автоматическая перенастройка системы	
радиоданных.....	195
Автоматическая рециркуляция.....	99
Автоматическая трансмиссия.....	127
индикаторы переключения	
диапазонов.....	131
переключение диапазонов на	
неподвижном автомобиле.....	131

подрулевые лепестковые переключатели передач.....	129
раздаточная коробка.....	130
режим временного ручного управления.....	129
система движения под уклон.....	130
Автоматический режим (климат-контроль).....	98
Автоматическое запираение.....	12
Автоматическое отключение АСС.....	157
Автосохранение	
использование сохраненной радиостанции.....	172
сохранение радиостанций.....	172
Адаптивная система переднего освещения	
сигнализатор.....	62
Адаптивное управление громкостью стандартной аудиосистема.....	171
Адаптивные передние фары.....	68
Адаптивный круиз-контроль.....	154
автоматическое выключение.....	157
возобновление движения с заданной скоростью.....	157
возобновление режима поддержания дистанции.....	157
изменение дистанции АСС.....	156
неисправность.....	158
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости....	156
подсказки водителю.....	157
проблемы с обнаружением радиосигнала.....	158
режим поддержания дистанции....	155
функция предупреждения о препятствиях впереди.....	159
Аккумуляторная батарея	
замена.....	297
запуск от внешнего источника.....	295
зарядка.....	296
использование пускового устройства.....	295
обслуживание.....	292
отсоединение.....	296
подключение соединительных проводов.....	294
последствия отсоединения.....	296
предупреждающие символы.....	292
сигнализатор.....	60
система контроля.....	297
снятие.....	296
уход.....	292
Аккумуляторная батарея автомобиля	
замена.....	297
подключение соединительных проводов.....	294
последствия отсоединения.....	296
предупреждающие символы.....	292
система контроля аккумуляторной батареи.....	297
снятие.....	296
Аксессуары.....	264
Аудио	
автоматическая перенастройка станций.....	195
воспроизведение с портативного устройства.....	206
загрузка CD.....	188
лицензирование.....	189, 191
настройки звука.....	187
настройки часов.....	184
наушники.....	216
органы управления DVD-проигрывателем.....	211
органы управления видеопроигрывателем.....	211
органы управления портативным устройством.....	200
органы управления радио.....	194
органы управления сенсорным экраном.....	186
органы управления ТВ.....	209
повтор и воспроизведение композиций на CD в произвольном порядке.....	179
подключение портативного устройства.....	203