

Наружные световые приборы

Примечание: Не используйте дальний свет фар, когда он может ослепить других участников движения.

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ФОНАРИ

Автоматическое включение дневных ходовых фонарей при установке переключателя освещения в положение выключения/автоматического включения происходит в следующих случаях:

- Работает двигатель.
- Селектор передач не находится в положении **P** (стоянка).
- Электрический стояночный тормоз (EPB) не включен (отпущен) – в зависимости от рынка сбыта.

Функцию дневных ходовых фонарей можно включать и отключать в зависимости от требований действующего законодательства. Чтобы включать или отключать функцию дневных ходовых фонарей, выполните следующие действия:

Примечание: Описанные ниже действия необходимо выполнить в течение 20 секунд.

- Убедитесь, что зажигание выключено, и переключатель освещения находится в положении выключения (1).
- Включите зажигание. См. **123, ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ**.
- Поверните переключатель освещения в положение включения ближнего света фар (3).
- Поверните переключатель освещения обратно в положение выключения (1).

- Нажмите и удерживайте переключатель заднего противотуманного фонаря (8) дольше 2 секунд.
- Отпустите выключатель задней противотуманной фары.
- Поверните переключатель освещения в положение включения ближнего света фар (3).
- Поверните переключатель освещения обратно в положение выключения (1).
- Выключите зажигание.

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР ПРИ ПАРКОВКЕ

Эта функция действует, если главный переключатель освещения установлен в положение "Авто", а зажигание выключено. Фары останутся включенными на период до 240 секунд.

*Примечание: Время задержки можно менять из меню **Vehicle Set-Up** (Настройки автомобиля), см. раздел **55, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.*

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ

Данная функция автоматически включает и выключает дальний свет в зависимости от условий освещения дороги и при условии отсутствия света фар встречных автомобилей. Система включается только тогда, когда уровень наружной освещенности падает ниже предварительно заданного уровня.

Примечание: При движении по бездорожью не рекомендуется использовать функцию автоматического управления дальним светом.

Для активации функции управления дальним светом необходимо, чтобы переключатель освещения находился в положении "Auto" (Авто) (4) и были включены фары ближнего света.

Система включается, только когда скорость автомобиля превышает 40 км/ч (25 миль/ч). Система выключается, когда скорость автомобиля становится ниже 24 км/ч (15 миль/ч).

Чтобы включить дальний свет вручную, переведите переключатель освещения в положение дальнего света, как обычно. Чтобы вернуться в режим автоматического управления дальним светом, переведите переключатель освещения обратно в среднее положение.

Чтобы вручную переключиться на ближний свет, потяните переключатель управления освещением в положение мигания, при этом функция управления дальним светом деактивируется. Чтобы вернуться в режим автоматического управления дальним светом, переведите переключатель освещения в положение дальнего света и затем верните в среднее положение.



Когда функция управления дальним светом активна, на щитке приборов горит зеленый сигнализатор.

Чтобы отключить функцию управления дальним светом, поверните переключатель из положения "Auto" (Авто) (4) в положение ближнего света фар (3).

Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля), см. раздел **55, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

Примечание: На работу системы автоматического управления дальним светом могут влиять следующие факторы:

- Дорожные знаки с высокой светоотражающей способностью.
- Автомобили с тусклыми фарами.
- Неблагоприятные погодные условия.
- Загрязнение датчика.
- Загрязнение, повреждение или запотевание ветрового стекла.

Примечание: Невозможно гарантировать правильную работу системы управления переключением дальнего света фар во всех возможных ситуациях. Ответственность за правильное использование фар в любых условиях по-прежнему несет водитель.

Примечание: Убедитесь, что датчик в задней части зеркала заднего вида ничем не закрыт.