

Работа системы ACC может быть прервана из-за наличия грязи, снега или льда на датчике или на крышке, которая его прикрывает. Установка на автомобиль передних защитных элементов или металлических эмблем может также повлиять на работу ACC.

Если это происходит в режиме ACC или в режиме поддержания дистанции, подается звуковой сигнал и кратковременно отображается сообщение **DRIVER INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ)**. Затем появляется сообщение **ACC SENSOR BLOCKED (ДАТЧИК ACC ЗАБЛОКИРОВАН)**.

***Примечание:** Данные сообщения могут также отображаться при движении по свободным дорогам с малым количеством объектов, обнаруживаемых радаром.*

Система вернется к нормальной работе, если убрать помехи в работе радара. Если препятствие присутствует при неактивной системе ACC (например, при трогании с выключенной системой ACC), то на информационной панели появляется сообщение **ACC SENSOR BLOCKED (ДАТЧИК ACC ЗАБЛОКИРОВАН)**.

Шины, отличающиеся от рекомендованных для данного автомобиля, могут иметь другой размер. Это может повлиять на правильность работы ACC.

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ

Во время работы системы ACC ограничения по обнаружению и оповещение об объектах, находящихся впереди по ходу движения автомобиля отображаются системой ACC посредством сообщения **DRIVER INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ)**.

Кроме того, функция предупреждения о препятствии подает дополнительные предупреждения, когда система ACC не работает. При сближении с впереди идущим автомобилем подается звуковой сигнал и отображается сообщение **FORWARD ALERT (ПРЕПЯТСТВИЕ ВПЕРЕДИ)**. Тормозная система не включается.

Функцию предупреждения о препятствии впереди можно включать/выключать в меню **Vehicle Set-Up (Настройки автомобиля)**. См. **55, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.



При включении функции предупреждения о препятствии впереди на щитке приборов включается сигнализатор.

Чувствительность системы предупреждений можно настроить только при выключенной системе ACC. Для настройки выполните следующие действия:

- Для отображения заданного расстояния до объекта и уменьшения чувствительности нужно нажать кнопку уменьшения заданной дистанции.