
## Топливо и заправка



Переустановка устройства топливной защиты выполняется следующим образом:

- Вставьте специальное приспособление зубцами вверх в топливозаливную горловину до упора.
- **2.** Зацепите зубцы, нажав сверху приспособления.
- При зацепленных зубцах нажмите на приспособление и медленно потяните его из топливозаливной горловины, чтобы вернуть устройство защиты в исходное положение.
- Не вращайте приспособление, когда зубцы находятся в зацеплении.

Примечание: После этого в топливозаливной горловине не должно быть видно желтого защитного устройства.

Положите приспособление обратно в багажное отделение.

## ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

Следует избегать полной выработки топлива и воздержаться от продолжения поездки, если указатель уровня топлива показывает его отсутствие. Поскольку в баке остается небольшой резерв топлива (даже если указатель уровня топлива показывает, что бак пустой), то, возможно, количество топлива, которое удастся залить в пустой бак, будет меньше указанного ниже. См. 360, ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ.